

1



Find en kop og rørepind frem fra kittet eller en dejskraber og skål. Find en køkkenvægt og hæld først den rette mængde lim op og derefter pulveret. Du skal helst ramme vægten ret præcist. Husk at nulstille vægten mellem lim og pulver.

Mængderne du skal bruge:

	Lim (gram)	Pulver (gram)
Skildpadde	3	7
Orkidé	5	12
Begge	9	22

2



Bland din masse godt sammen, så du får en silkeblød dej. Du har 5 minutter fra du går i gang med at blande lim og pulver til, at det skal være i din form. Brug rørepind til at masse dejklumper ud. Du kan holde

massen hvid eller se, hvordan du blander farve i på næste side.

3



Mens du blander din masse, kan du tilføje farve til. Farven rækker meget langt, så tilføj kun en halv dråbe, hvis den skal være meget lys. Du kan også blande to farver, men vær obs. på, at mængden vi arbejder med er lille, så farven bliver hurtig meget kraftig. Rør farven godt ud i hele din masse.

Alternativ: Hvis du gerne vil have et lille hvidt farvespil som en marmorering, så lad være med at blande din farve helt ud, så noget af massen holdes hvid. Jeg viser dig, hvordan du kan gøre det i videoguiden med orkidéen.



4



Hæld din masse op i formen. Hæld lidt ad gangen, til der kommer en lille top på, og hiv så lidt ud i siderne af formen + bank den ned mod bordet, så massen spreder sig til hele formen. Fyld så mere masse i og gentag, til formen er fyldt.

Bank formen mange gange ned i bordet for at få luftbobler op. Når der begynder at komme "rynker" i massen, skal du dog stoppe, for så er den begyndt at sætte sig. Frygt ej, hvis noget af massen løber over kanten - du kan knække det af senere. Lad nu formen stå for sig selv i 45 minutter.

5



Efter 45 minutter kan du tage støbningen forsigtigt ud. Start med at løsne vakuummet på alle sider ved at hive ud i formen. Tag dig god tid, og husk, at din form er mere robust end din støbning. Flip langsomt formen ud over støbningen, og pil den forsigtigt ud.



Brug nu dit sandpapir på bagsiden af din støbning, hvis den ikke er helt flad, eller hvis der er overskydende støbemasse, du gerne vil slibe ned. Sæt nu dit klistermærke i midten af din støbnings bagside og så magneten på. Og tadaaa! Du har lavet din helt egen søde magnet!

Ps. Din støbning skal svede af i 8 timer, før farven er klaret helt op 😊