

Mild marmor musling

Skab et roligt og subilt udtryk i dit boliginteriør



Først skal du beslutte dig for, hvilken basefarve din musling skal have, og hvilken farve du vil bruge til din subtile effekt. Bland nu din masse klar. Hæld 29 gr. lim og så 72 gr. pulverbase i din kop eller skål. Rør nu rundt indtil din masse har en pandekagedej-konsistens uden klumper.

Dryp først din ønskede basefarve i, og bland den ud i hele massen. Dryp nu lidt af marmorfarven i. Brug en af de små træskeer til at smøre farven ud i toppen af massen, i en simpelt S-form. Marmorfarven skal ikke fylde meget i toppen, hvis du vil have den milde effekt.



Hæld massen i formen ved at hælde i en kort tyk stråle, så marmor effekten kommer ned og rammer bunden af formen, og derefter fordeler sig. 'Åben' den lidt i siderne for at få massen helt ned i bunden.

Sørg for at banke luftbobler ud, ved at slå let og forsigtigt på siderne af muslingen. Vær ekstra opmærksom på muslingens 'hale', som du kan trykke lidt på, for at få boblerne ud. Du kan evt. også køre din ske ind i siden af muslingen.

Lad tørre i 30-40 min. Når du kan banke på bunden med neglen uden det efterlader mærker, kan du forsigtigt pille muslingen ud. Se gerne videoen eller læs introedlen, hvordan du får den ud, uden af den knækker, og hvordan du sliber og sealer.

Find videoguides til alle steps, når du logger ind på [Selvtid.dk](https://selvtid.dk)

Selvtid

Blandingsforhold

En farve:

29 gr.
Lim

72 gr.
Pulver base

Tørretid: ca. 30-40 minutter

Når du kan slå din negle mod bunden af din bakke, uden af de efterlader et mærke, så er den tør nok til at tage ud af formen. Lad den herefter tørre i 24 timer, så den kan 'svede af' (til den er klar i farven).

Bonus tip!

Hvis du har fået en for tydelig marmoreffekt/for meget marmorering i din skål, kan du vende lidt af massen ind over din marmoreffekt. Det vil sige, tag noget af massen uden marmorering og hæld det ovenpå din marmoreffekt.



Selv Tid