

Varm dig indenfor

Lad lyset skinne gennem vinduerne

1



Bland dine materialer sammen (**98 g** lim & **243 g** pulver). Rør alle klumper ud, så massen bliver glat. Når materialerne blandes sammen, begynder det så småt at arbejde og blive tykkere, så sørg for at hælde massen i formen i løbet af ca. 5 min. Hæld forsigtigt massen i din form og se om du kan undgå vinduerne. Det er meningen, at formen ikke skal fyldes helt.

2



Hold fast i siderne på huset og bank det forsigtigt mod bordet, så luftbobler kommer op til toppen. Brug din dejskraber til at prikke boblerne og lad det størkne.

3



Lad tørre i 30 min. Når du kan banke på bunden med en negl uden at det efterlader mærker, kan du forsigtigt pille den ud. Løft ud i siderne, så vakuemet slipper, og tag langsomt dit hus ud. Brug dit sandpapir og slib på forsiden af huset, så der ikke er skarpe kanter omkring vinduerne og i siderne.

Lad din støbning "svede af" i ca. 4-5 timer på skrå og afgive den sidste fugt, så den bliver klar i farven. Herefter kan du give dit fine hus sealer, som giver det en blank overflade og gør den snavs og vandafvisende. Brug hjørnet af en klud og hæld lidt sealer ud på den. Kør kluden over din støbning og lad den tørre helt! Giv den evt. et ekstra lag på samme måde, for at gøre effekten mere tydelig.

4

